

## Загальний вигляд

Задня панель⇒

### 1 Вимикач живлення POWER

### 2 Кнопки регулювання темпу

### 3 Кнопки регулювання гучності VOLUME

Кожне натиснення кнопки Δ або ∇ відповідно збільшує або зменшує гучність. Гучність можна встановити на одному з 5 рівнів. При ввімкненні інструменту гучність автоматично встановлюється на максимальному рівні.

### 4 Кнопка вибору акомпаніменту SELECT

### 5 Кнопка STOP

### 6 Кнопки вибору тону

### 7 Ударні подушечки

Просто вдаряйте по подушечках, як по справжніх ударних інструментах!

### 8 Кнопки демонстраційних мелодій DEMO

### 9 Клав'їші вибору ритму (білі клав'їші клавіатури)

### 10 Клав'їші вибору супер-акомпаніменту (чорні клав'їші клавіатури)

### 11 Вбудовані динаміки

### 12 Аудіовихід

Для підключення зовнішнього підсилювача, магнітофона тощо, а також навушників. Вбудовані динаміки при цьому автоматично вимикаються.

### 13 Гніздо зовнішнього живлення

Для під'єднання адаптера змінного струму (адаптер до комплекту не входить)

*\*Коли ви натискаєте кнопки вибору тону, кнопку **SELECT** або кнопки регулювання гучності, лунає звук клацання. Цей звук підтверджує, що кнопка спрацювала. Звук не лунає, коли Ви намагаєтесь установити гучність вище максимального чи нижче мінімального рівня, або якщо Ви натискаєте кнопку **SELECT** вдруге підряд.*

### Відтворення демонстраційних мелодій

П'ять різних демонстраційних мелодій показують можливості звучання Вашого інструмента. Просто натисніть одну з 5 кнопок **DEMO** і слухайте мелодію.

*\*Кожна мелодія відтворюється у вигляді нескінченної петлі. Аби зупинити мелодію, натисніть іще раз одну з кнопок **DEMO** або кнопку **STOP**.*

*\*Під час виконання демонстраційної мелодії Ви не можете грати на клавіатурі, а також регулювати темп.*

*\*Ви можете змінювати рівень гучності під час звучання демонстраційної мелодії, але клацання не лунатиме.*

## Про електроживлення інструмента

### Автономне живлення

Ваш інструмент може працювати від п'яти батарейок розміру AA. Слабкі, розряджені батарейки викликають погіршення звуку та зниження гучності. В цьому випадку потрібно замінити батарейки або перейти на зовнішнє джерело живлення.

### Як замінити батарейки

- 1) Відкрийте кришку батарейного відділення з нижнього боку інструмента і вийміть використані батарейки.
- 2) Вставте нові батарейки, звертаючи особливу увагу на полярність (+ та -). Якщо хоч одну батарейку буде вставлено неправильно, інструмент не працюватиме.  
*\*Аби батарейки працювали довше, замінійте всі п'ять батарейок одразу.  
\*Стандартні батарейки працюють приблизно 6 годин.*

### Застереження

Якщо користуватися батарейками неправильно, вони можуть протекти і пошкодити інструмент. Тому зауважте наступне:

- \*Будьте уважні, аби + та - кожної батарейки були звернені у правильний бік.
- \*Ніколи не змішуйте батарейки різних типів.
- \*Не залишайте розряджені батарейки в інструменті.
- \*Ніколи не намагайтесь перезарядити або розібрати батарейки.
- \*Якщо батарейки протекли, одразу почистіть батарейне відділення.

### Живлення від зовнішнього джерела

Якщо Ви користуєтесь інструментом переважно вдома, доцільно придбати адаптер для живлення від електромережі. Вставте адаптер до розетки, а його шнур - до інструменту. Живлення від батарейок при цьому автоматично вимикається.

*\*Рекомендується використовувати тільки фірмові адаптери CASIO для уникнення ризику пошкодження інструмента або пожежі.*

*\*Адаптер, вставлений до розетки, може децю нагріватися. Це є нормально, але рекомендуємо виймати адаптер з розетки, якщо Ви не користуєтесь інструментом.*

## Як використовувати вбудовані тони

Всього є 100 різних тонів. Кожний з них має номер з двох цифр. Для вибору тону знайдіть його номер у переліку тонів на панелі інструмента, і введіть цей номер за допомогою кнопок вибору тону. Наприклад, якщо Ви бажаєте вибрати орган (06), натисніть спочатку 0, а потім 6.

*\*Тон 00 (фортеліано) вибирається автоматично щоразу при ввімкненні інструмента.*

*\*Деякі тони поділяють клавіатуру на кілька частин. Наприклад, тон 96*

(BASS/PIANO) призначає на ліву частину клавіатури бас-гітару, а на праву

фортепіано. Отже, Ви можете грати ніби на двох синтезаторах одразу!

## Про автоматичні ритми

Ви маєте на Ваш вибір 19 різних ритмів.

- 1) Натисніть кнопку **SELECT**.
- 2) Натисніть одну з **білих клавiш клавіатури**. Одразу почне грати ритм, назву якого зазначено над клавiшею.
- 3) Можна відрегулювати темп за допомогою кнопок **TEMPO**. Кожне натиснення кнопки  $\Delta$  збільшує темп, а кнопки  $\nabla$  - зменшує.

*\*Ви можете встановити темп на одному з 16 рівнів.*

- 4) Зіграйте що-небудь на клавіатурі в супроводі автоматичного ритму!
- 5) Аби зупинити авторитм, натисніть кнопку **STOP**.

*\*Ви можете змінити авторитм під час гри, повторивши пункти 1) та 2).*

## Про супер-акомпаніменти

Ви маєте 13 Супер-акомпаніментів, від звичайних рок-, поп- і латиноамериканських до екзотичних східних, африканських і навіть комп'ютерних акомпаніментів.

- 1) Натисніть кнопку **SELECT**.
- 2) Натисніть одну з **чорних клавiш клавіатури**. Одразу почне грати супер-акомпанімент, назву якого надписано над клавiшею.
- 3) Зіграйте що-небудь у супроводі супер-акомпаніменту!
- 4) Аби зупинити супер-акомпанімент, натисніть кнопку **STOP**.

*Можна змінити супер-акомпанімент під час гри, повторивши пункти 1 та 2.*

## Догляд за Вашим інструментом

- 1) Уникайте нагрівання, вологості та прямого сонячного проміння
- 2) Тримайте Ваш інструмент подалі від рідин, пилу тощо  
Не дозволяйте стороннім предметам потрапляти між клавiшами. Будьте обережні з голками, шпильками, тощо. Уникайте потрапляння на інструмент будь-якої рідини (вода, чай, кава тощо). Потрапляння металевих предметів або рідини всередину інструмента може викликати серйозні несправності!
- 3) Ніколи не використовуйте хімікати для очищення інструмента  
Очищуйте Ваш інструмент трохи вологою (майже сухою) м'якою ганчіркою.
- 4) Не забувайте вимикати інструмент, коли Ви ним не користуєтесь  
Якщо інструмент тривалий час не використовуватиметься, не забудьте вийняти з нього батарейки, аби вони не протекли і не пошкодили Ваш інструмент.

## Технічні дані

Кількість клавiш: 32 (міні)

Поліфонія: 4 ноти

Вбудовані тони: 100

Вбудовані динаміки: 2x0,5 W

Гнізда: аудіовихід (100 Ом, максимальна вихідна напруга 2V);  
гніздо зовнішнього живлення (7,5V)

Живлення: 5 сухих батарейок розміру AA або акумуляторів (середній термін роботи батарейок - приблизно 6 годин);  
зовнішнє живлення від адаптера змінного струму

(адаптер до комплекту не входить)

Споживання потужності: 1,6 W максимально

Розміри: 612 x 176 x 61 мм

Вага: 1,2 кг

# CASIO

# SA-45

# SA-39

## ЦИФРОВІ КЛАВІШНИКИ



## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

тел. для довідок (044) 228-09-36, 220-48-11